

Opzetten van een wormenbak

Vorbereiding: Plaats het kokosvezelblok in een bak of emmer en voeg 3 liter warm water toe. Laat het 30 minuten weken. Het blok zal tot 3 keer in omvang toenemen als het al het water opneemt. Verkruimel de overgebleven klonten kokosvezel en knijp al het water eruit. Het moet net zo nat zijn als een uitgeknepen spons.

1) Plaats één van de composteerbakken met de gaten omhoog op de grond, de handgrepen opzij.



2) Plaats de bak met het gat erbovenop, met de gaten naar beneden.



3) Duw in 1 hoek de bout door de gaten van beide bakken en zet vast met de moer. Doe dit ook met de tegenovergestelde hoek.



4) Plaats de afvoer (dak met gat in de zijkant) ondersteboven in de bak zodat de gaten overeenkomen. Duw het kraantje door beide gaten en zet het vast met de moer.

